


時刻を設定する

[時刻を午前 10:00 から午前 11:00 に設定する場合]



① カバーを下にスライドして開ける

② **取消** を押して、タイマーを解除する


※タイマー設定中は、時刻を設定できません

※タイマーを設定していない場合は、③に進んでください

③ **メニュー** を押して、メニュー項目を点滅させる


選択されているメニュー項目が点滅します。


※運転中はメニュー画面の表示が異なります




④ **下向き矢印** を押して、時刻を点滅させる


※以下のように移動します






5 **確定** を押す



6  を押して時刻を合わせる

※ 1回押すと1分変わり、
長押しすると10分ずつ
変わります

△ …時刻が進む
▽ …時刻が戻る



7 **確定** を押す

時刻の点滅が止まります。



8 **メニュー** を押して戻る

以上で設定は完了です。