

時刻を設定する

[時刻を午前 10:00 から午前 11:00 に設定する場合]

1 カバーを下にスライドして開ける

2 **取消** を押して、タイマーを解除する


※タイマー設定中は、時刻を設定できません

※タイマーを設定していない場合は、**3** に進んでください

3 **メニュー** を押して、メニュー項目を点滅させる


選択されているメニュー項目が点滅します。

※運転中はメニュー画面の表示が異なります






4 **下向き矢印** を押して、メニュー項目を下に移動する

※以下のように移動します





5 **下向き矢印** を押して、時刻を点滅させる








6 **確定** を押す



7  を押して時刻を合わせる

※ 1回押すと1分変わり、
長押しすると10分ずつ
変わります

 …時刻が進む
 …時刻が戻る



8 **確定** を押す

時刻の点滅が止まります。



9 **メニュー** を押して戻る

以上で設定は完了です。